

# Deutsche Segelflugmeisterschaften der Standard- und 15 m Klasse 2024 Flugplatz Zwickau

## Ausführungsbestimmungen

### 1. Allgemeines

Diese Ausführungsbestimmungen ergänzen die Ausschreibung der Bundeskommision Segelflug im DAeC (Buko) für die Deutschen Meisterschaften 2024.

Regelgrundlage ist die zu Beginn des Wettbewerbs gültige „Wettbewerbsordnung für Segelflugmeisterschaften der Bundeskommision Segelflug im DAeC (SWO)“. Ergänzungen und Änderungen, soweit diese bis zum Wettbewerbsbeginn von der Buko beschlossen werden sollten, werden den Teilnehmern spätestens beim Eröffnungsbriefing zur Kenntnis gebracht. Die regelmäßige Abfrage der Homepage <https://dm.acz.de> wird daher angeraten.

Auflagen der DFS und der Genehmigungsbehörde der Landesdirektion Sachsen sowie die des Eröffnungs- und des täglichen Briefings sind für die Teilnehmer verbindlich.

Alle Piloten verpflichten sich durch ihre Teilnahme zur sportlichen Fairness und zur größtmöglichen gegenseitigen Rücksichtnahme. Der Flugsicherheit (auch die der anderen Teilnehmer) ist unter allen Umständen der höchstmögliche Vorrang einzuräumen.

Die Meisterschaft ist keine öffentliche Veranstaltung.

### 2. Zeitplan / Termine

Trainingsmöglichkeit	ab So. 02. Juni 2024	
Doku und techn. Kontrolle	Fr. 07. - So. 09. Juni 2024	bis 18:00 Uhr
<b>Eröffnungsbriefing</b>	<b>So. 09. Juni 2024</b>	<b>20:00 Uhr</b>
Begrüßungsparty	So. 09. Juni 2024	21:00 Uhr
Offizielle Eröffnungsfeier	Mo. 10. Juni 2024	10:00 Uhr
Erster Wertungstag	Mo. 10. Juni 2024	
Letzter Wertungstag	Fr. 21. Juni 2024	
<b>Tägliches Briefing an den Wertungstagen in der Regel</b>		<b>10:00 Uhr</b>
Abschlussfeier	Fr. 21. Juni 2024	20:00 Uhr
Siegerehrung	Sa. 22. Juni 2024	10:00 Uhr

Die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen ist für alle Teilnehmer **verbindlich**:

- Eröffnungsveranstaltung

- Eröffnungs-/ Sicherheitsbriefing
- Tägliches Briefing
- Siegerehrung

Auf der Website wird ein Selbstbriefing veröffentlicht, jeder Teilnehmer ist zum Studium der Unterlage verpflichtet.

### **3. Wettbewerbsleitung und Organisation**

Wettbewerbsleiter:	Joachim Lenk
Sportleiter:	Werner Meuser
Meteorologe:	Walter Hermann
Jury:	Henning Schulte, Eberhard Wötzel, Christof Geißler
Flugleiter:	Niklas Rehm
Startleiter:	Joachim Lenk, Niklas Rehm
Auswertung:	Jan Hornig
Presse:	Jan Hornig, Philipp Welsch
Finanzen:	Carmen Müller
Betreuung Internet:	Jan Hornig, Daniel Zupp
Sicherheitskomitee:	die gewählten Klassensprecher + 1 Vertreter der Jury

### **4. Teilnahme**

#### **4.1 Teilnehmer**

Die jeweils aktuelle Teilnehmerliste kann im Internet im System COPILOT eingesehen werden.

Um einen reibungslosen organisatorischen Ablauf zu garantieren werden die Wettbewerbsteilnehmer gebeten, dem Ausrichter Aero-Club Zwickau e.V. unter Verwendung des auf der Website befindlichen Online-Formulars voraussichtlichen Anreisetermin, die Teilnahme am Training sowie Platz- und Reservierungswünsche auf dem Campingplatz und für den Hänger mitzuteilen.

#### **4.2 Teilnahmevoraussetzungen**

Der Wettbewerbsleitung sind bei der Anmeldung (Ablauf der Anmeldefrist am Sonntag, den 05.06.22 um 19:00 Uhr) das Vorhandensein und die Gültigkeit aller nachfolgenden Unterlagen nachzuweisen:

- Zulassung des Segelflugzeuges (Lufttüchtigkeitszeugnis oder „Permit to Fly“ (ohne Ausschluss Wettbewerbsflüge), Eintragungsschein)
- Gültiger Nachprüfschein / ARC (Airworthiness Review Certificate)
- Haftpflichtversicherungsnachweis in gesetzlicher Höhe (ohne Ausschluss Wettbewerbsflüge)
- Genehmigungsurkunde der Luftfunkstelle
- Zur Steigerung der Sichtbarkeit muss jedes Flugzeug mindestens eine der nachfolgenden Komponenten aufweisen
  - Ein ACL, das von vorn bei Tageslicht im Flug gut sichtbar ist (z.B. ACL auf dem Rumpf, in der Haube oder Seitenflosse)
  - Je ein oder mehrere Streifen in leuchtenden Farben (rot, orange oder pink)

An beiden Außenflügeln inkl. Winglets mit einer Gesamtbreite von mindestens 20 cm, der von der Nasenleiste mindestens 50% der Flügeltiefe an Ober- und Unterseite bedeckt.

- Lizenz für Segelflugzeugführer (SPL oder LAPL(S)) inkl. F-Schlepp-Nachweis der erforderlichen Startzahl für die Gültigkeit der Lizenz und der Berechtigungen (durch aktuelles Flugbuch)
- Gültiges Medical
- Sprechfunkzeugnis
- Vom Teilnehmer unterschriebene Athleten- und Schiedsvereinbarung Anti-Doping des DAeC (Anlagen der Ausschreibung, hochgeladen im Onlineportal COPILOT).
- Personalausweis/Reisepass
- Vom Teilnehmer unterschriebene Datenschutzerklärung

Flug- und Bordbuch sind bei jedem Flug mitzuführen.

Für eigen genutzte Bodenfunkstellen muss eine Genehmigung vorliegen.

## 5. Segelflugzeug

Jedes Segelflugzeug muss entsprechend SWO Ziffer 4.1 ausgerüstet und - entsprechend den Bestimmungen der SWO 4.4.4 mit einem gut erkennbaren Wettbewerbskennzeichen versehen sein. Bei einer eventuellen Doppelbelegung der Kennzeichen hat ein beim DAeC registriertes Kennzeichen Vorrang. Das Wettbewerbskennzeichen ist auch gut erkenn- und lesbar am Segelflugzeug-Hänger sowie am Zugfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil bzw. Zelt anzubringen. Die Wettbewerbsleitung hat das Recht, teilnehmende Segelflugzeuge zu jeder Zeit während der Meisterschaft zu kontrollieren und zu wiegen.

Jedes Segelflugzeug darf nur in den Grenzen seiner amtlichen Verkehrszulassung, d.h. nach Flughandbuch und Betriebsanweisung, und nicht über seinem zugelassenen maximalen Abfluggewicht bzw. der festgelegten Obergrenze der einzelnen Klassen geflogen werden.

**Für alle Flugzeuge ausdrücklich Pflicht ist das Mitführen eines sich in Funktion befindenden Kollisionswarngerätes (FLARM oder FLARM-kompatibel).**

Die Wettbewerbsleitung ist berechtigt, den Betrieb während des Fluges zu kontrollieren. Dazu sind die Flugdaten des Kollisionswarngeräts für die Wettbewerbsleitung zugänglich zu halten, bis die Wertung des jeweiligen Tages 'Endgültig' ist.

Es wird ausschließlich im Flugzeugschlepp gestartet.

Motorisierte Segelflugzeuge dürfen teilnehmen, müssen aber über eine funktionsfähige, IGC zugelassene Aufzeichnung der Antriebslaufzeit (ENL) in ihrem eingesetzten GNSS- Flugrekorder (FR) verfügen. Die von Segelflugzeugen mit geringem Triebwerkslaufgeräusch (z.B. Elektro- oder Jet-Antrieb) genutzten Systeme müssen, sofern sonst kein eindeutig erkennbares ENL-Signal aufgezeichnet wird, die Anforderungen des aktuellen Sporting Code 3 Annex B Kap. 1.4.2.4 erfüllen.

## **Schleppseile mit passender Sollbruchstelle stellt der Veranstalter zur Verfügung.**

Stellplätze für die Hänger sind mit dem Wettbewerbskennzeichen gekennzeichnet und werden jedem Teilnehmer zugewiesen. Die Hänger sind für die Dauer des Wettbewerbes gegen Verdrehen zu sichern!

Die Hänger sind mit einem seitlichen Abstand von jeweils 4 Meter abzustellen.

## **6. Technische Kontrolle und Wasserballast**

Die technische Kontrolle muss spätestens zum Ende des oben genannten Zeitraums abgeschlossen sein.

Bei der technischen Kontrolle wird wie folgt vorgegangen:

In Klassen mit variablem Ballast wird das Flugzeug mit maximalem Abfluggewicht bzw. dem maximalen Abfluggewicht gemäß Klassendefinition gewogen.

1. Zunächst wird das Flugzeuggewicht am Haupt- und Spornrad zzgl. des Gewichts des Piloten inklusive sämtlicher beim Flug mitgeführter Geräte/Teile in der o.g. Konfiguration ermittelt (SWO 4.5).
2. Im Zweiten Schritt wird das Haupttradgewicht in dieser Konfiguration bei am Auto angehängten Flugzeug als Referenzgewicht gewogen.

Anhand dieses Referenzgewichts erfolgt die stichprobenartige Kontrolle des Abfluggewichts.

## **7. Beurkundung der Wertungsflüge**

Die Beurkundung der Wertungsflüge wird gemäß der Ausschreibung nur mittels IGC zugelassenen „GNSS-Flugrekordern“ (FR) als Pflichtsystem durchgeführt. Als Mindestaufzeichnungsrate des FR ist **1 Aufzeichnung pro 1 Sekunden** vorgeschrieben (SWO Ziffer 5.9.3.).

Als Beurkundungssysteme sind zwei IGC zugelassener GNSS-Flugrekorder erlaubt. Es ist ein Primärlogger anzugeben. (SWO 5.9.4) Wir empfehlen allen Piloten die Verwendung eines Zweitsystems. Die verwendeten Systeme sind der Wettbewerbsleitung bei der Anmeldung bekannt zu geben.

Eine erste Zuordnung der FR erfolgt durch Übergabe von IGC- Files, die mit den jeweiligen FR aufgezeichnet wurden, an die Wettbewerbsleitung/Auswertung. Diese Übergabe hat spätestens bei der Anmeldung/Technischen Kontrolle zu erfolgen. **Erwünscht ist die Zusendung eines Files vorab an die Auswertung per Mail ([auswertung@acz.de](mailto:auswertung@acz.de)) oder über das Online-Formular der Anmeldung.** Der Original-Dateiname aus dem Logger ist beizubehalten.

Für die ordnungsgemäße Funktion - und Aufzeichnung des ENL bei motorisierten Segelflugzeugen - seines FR ist jeder Pilot selbst verantwortlich. Dies gilt sowohl für die korrekte Erfassung der Wendepunktkoordinaten wie auch für die Dokumentation des Wertungsfluges insgesamt.

Es ist grundsätzlich das Primärsystem abzugeben.

Das zweite System wird nur auf Anforderung durch die Wettbewerbsleitung bei Fehlfunktion oder Ausfall des ersten Systems beim Abflug und/oder an einem der Wendepunkte sowie im Bereich von Luftraumbeschränkungen und

erforderlichenfalls beim Zielüberflug herangezogen. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Umrundung anhand des zweiten Systems wird somit ggf. auch für einzelne Wendepunkte akzeptiert.

Es werden nur die Systeme zur Beurkundung zugelassen, deren Seriennummern vor der Startbereitschaft des jeweiligen Tages bei der Wettbewerbsleitung hinterlegt wurden.

Der Austausch eines FR ist zwingend vor der Startbereitschaft des Tages, an dem dieser ausgetauschte FR eingesetzt werden soll, der Wettbewerbsleitung/Auswertung mit Angabe der Seriennummer bekannt zu geben, ansonsten kann dieser für die Beurkundung nicht anerkannt werden.

## **8. Wettbewerbsraum und Wendepunkte**

Der Wettbewerbsraum ist durch die ICAO-Karten „Nürnberg“ und „Berlin“ abgedeckt. Wegen des für den Segelflug freigegebenen Luftraums Tschechien wird die **Segelflug- Ausgabe „Nürnberg“** empfohlen.

Listen der Wendepunkte und die für die Auswertung verwendete Luftraumdarstellung können rechtzeitig vor Wettbewerbsbeginn von der Wettbewerbs-Homepage <https://dm.acz.de> abgerufen werden. Die für die Auswertung verwendeten Dateien werden spätestens im Eröffnungsbriefing benannt.

Ebenso ist dort eine Schemaskizze Verkehrslandeplatz Zwickau EDBI abrufbar.

## **9. Lufträume / Flugbeschränkungsgebiete**

Jeder Teilnehmer hat sich vorab mit den Besonderheiten / Luftraumbeschränkungen im Wettbewerbsraum vertraut zu machen, insbesondere mit der Luftraumsituation DRESDEN, LEIPZIG, ERFURT und KARLOVY VARY sowie dem freigegebenen Luftraum Tschechien und Polen.

Lufträume, für deren Nutzung eine Freigabe erforderlich ist, sind für den Wettbewerb gesperrt, sofern diese von der Wettbewerbsleitung nicht ausdrücklich als nutzbar / inaktiv erklärt werden. TMZ und Fallschirmsprungzonen werden wie Lufträume, für deren Nutzung eine Freigabe erforderlich ist, behandelt. Genaueres hierzu wird im täglichen Briefing und auf dem Aufgabenblatt bekannt gegeben.

Der Luftraum außerhalb der Wettbewerbsraumgrenze gilt als "gesperrter Luftraum von GND – FL95" mit Ausnahme des für den Wettbewerb freigegebenen Luftraums in Tschechien und Polen. Dort verschiebt sich die Grenze des „gesperrten Luftraums“ auf die Grenze des freigegebenen Luftraums in Tschechien und Polen. Für die Landesgrenzen Deutschlands gilt die neueste OpenAir-Datei, veröffentlicht im Downloadbereich der DAeC- Homepage [Koordinaten Grenze Deutschland](#).

**Die maximale zulässige Flughöhe im Wettbewerb beträgt FL 95**

**Jeglicher Einflug in Flugbeschränkungsgebiete ist strikt untersagt und wird entsprechend SWO Ziffer 10 bestraft.**

## **10. Start-, Abflug- und Anflugverfahren**

### **10.1 Startaufstellung und Start**

Die Startaufstellung erfolgt, nach Klassen getrennt, links und rechts der Start- und Landebahn in Vierer- bzw. Dreierreihen.

Die Startplätze werden für den **ersten** Wertungstag alphabetisch nach WBK vergeben, danach in einer festen Folge verändert.

Die Aufstellung erfolgt so, dass innerhalb einer Reihe die erste Maschine unten (südlich) aufgestellt wird.

Die nachkommenden Maschinen stellen sich daneben, bis die Reihe aufgefüllt ist.

Der Start der Flugzeuge erfolgt im F-Schlepp, in der Regel auf 600 Meter GND. Die Ausklinge-/Motorabstellräume sowie die Schlepp-/Ausklinkehöhe bzw. Motorlaufhöhe werden während des Briefings und auf dem Aufgabenblatt jeweils täglich bekannt gegeben.

Der Kontrolllauf des Triebwerks von motorisierten Segelflugzeugen ohne Eigenstart muss unmittelbar nach dem Ausklinken im vorgegebenen Motorabstellraum mit einem sicht- und auswertbaren ENL-Schrieb erfolgen. Nichteinhaltung wird gemäß SWO 10.5 geahndet.

Der Kontrolllauf des Motors ist nach Punkt 4.7. SWO nur noch einmalig am Beginn des Wettbewerbes notwendig.

**Wichtig: Für Start und Schleppflug bis zum Ausklinken / Triebwerkabstellen ist die Start-/Schlepp-Frequenz zu rasten.**

Bei bestimmten Wetterlagen kann der Ausklinge-/Motorabstellraum weiter südlich des Flugplatzes verlagert werden.

Der Wiederstart in der Luft erfolgt im Gegenanflug der Segelflugplatzrunde (Südplatzrunde) und muss über Funk angekündigt werden.

Jeder Teilnehmer hat für den Startbetrieb einen Helfer bereitzustellen.

## 10.2 Abflug

Der Abflug erfolgt gem. SWO Ziffer 7.3 über eine Abfluglinie.

Die Wettbewerbsleitung legt täglich die Abfluglinie für die Klassen fest.

Der in SWO 7.3.6 beschriebene Event- Abflug wird nicht verwendet.

Die Abflugfreigabe erfolgt über Funk auf der Wettbewerbsfrequenz, die unmittelbar nach dem Ausklinken / Triebwerkabstellen gerastet werden muss. Die Abflugfreigabe erfolgt frühestens **30 min** nach dem Start des letzten regulär gestarteten Segelflugzeuges einer Klasse. Diese wird über Funk 10 min und nochmals 5 min vorher angekündigt. Die Abflugfreigabe selbst erfolgt ebenfalls über Funk. Falls erforderlich, kann die Wettbewerbsleitung die Abflugfreigabe verschieben (über Funk).

Die Öffnungsdauer (Abflug- oder Abflugzeitschluss) der Abfluglinie für jede Klasse wird im Briefing/auf dem Aufgabenblatt bekanntgegeben.

## 10.3 Zielkreis, Zielflug und Landung

Das Anflugverfahren erfolgt durch den Einflug in einen **Zielkreis** mit einem Radius von **5,0 km** um den Flugplatzbezugspunkt. Die Mindesthöhe für den Einflug beträgt für alle Klassen **610m AMSL (300m** über der Höhe des Flugplatzbezugspunktes von 310m AMSL).

Für Einflug unterhalb dieser Mindesthöhe werden Strafpunkte gemäß SWO Ziffer 10.5.8 vergeben. Auf Grund besonderer Verhältnisse (z.B. starker Wind) kann die

Wettbewerbsleitung zum täglichen Briefing die Mindesthöhe für den Einflug in den Zielkreis ändern.

Der Zielanflug ist spätestens 10 km vor dem Einflug in den Zielkreis auf der Wettbewerbsfrequenz zu melden.

Die Sicherheitsfrequenz bleibt bis nach dem Abtransport des Flugzeuges aus der Landepiste gerastet.

Die Zielzeit wird beim erstmaligen Überfliegen des Zielkreises (nach der letzten Wende), gleichgültig in welcher Höhe, aus der FR- Aufzeichnung genommen. Eine Landung auf dem Flugplatz ist jedoch nicht zwingend erforderlich (SWO 7.6).

Nach dem Überflug des Zielkreises werden starkes Hochziehen und/oder abrupte Richtungsänderungen ebenso wie tiefer Hochgeschwindigkeitsanflug als gefährliches Fliegen gemäß SWO 9.6 verboten. Der Landeanflug hat in einem kontinuierlichen Sinkflug zu erfolgen. Sofern nicht direkt gelandet wird, darf die Sicherheitsmindesthöhe nicht unterschritten werden.

Jeder Teilnehmer und seine Mannschaft sorgen dafür, dass die Landefläche auf den im Eröffnungsbriefing bekanntgegebenen Wegen schnellstens geräumt wird.

## **11. Abgabe der Flugdokumentation / -dateien**

Um eine schnellstmögliche Wertung sicherzustellen, hat der Upload des IGC-Files des ersten Systems **spätestens 45 Minuten nach der Landung** auf dem Wettbewerbsflugplatz bzw. der Rückkehr von einer Außenlandung zu erfolgen. Die Zeit des Uploads gilt als Abgabezeitpunkt.

Details zum Upload werden spätestens beim Eröffnungsbriefing bekannt gegeben.

Im Ausnahmefall, insbesondere wenn z.B. wegen Landung und Widerstart mehrere Files für einen Tag vorhanden sind, können statt des Uploads auch die Flugdatei(en) (also ALLE IGC-File(s) des Wettbewerbstages) auf einem Datenträger (z.B. Flash-/SD-/CF-/MMC-Card, USB- oder Memory-Stick beschriftet mit WB- Kennzeichen) bei der Auswertung abgegeben oder per E-Mail an [auswertung@acz.de](mailto:auswertung@acz.de) gesendet werden. Der Teilnehmer trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Zustellung.

Die Frist von 45 Minuten gilt auch für die Abgabe bei der Auswertung.

Jeder Teilnehmer hat sich nach dem Upload davon zu überzeugen, dass eine Wertung auf der Basis des übermittelten IGC- Files erfolgt ist. Eine Wertung ist nicht unmittelbar nach Hochladen zu erkennen, dies kann systembedingt bis zur Abgabe des letzten Files des Teilnehmerkreises dauern. Erfolgte keine Wertung oder ist er mit der Wertung nicht einverstanden (z.B. wegen Nicht-Anerkennung einer Umrundung), kann er ein IGC- File seines zweiten Systems der Auswertung übergeben.

Unabhängig von der Art der Übermittlung der Daten der FR haben diese auf dem FR zu verbleiben, bis die Beschwerdefrist des jeweiligen Tages abgelaufen ist. (SWO 4.4.2).

**WICHTIG:** Auf Anforderung muss der betreffende FR der Wettbewerbsleitung zum eigenen Transfer zugänglich gemacht werden, d.h. also bis dahin nicht löschen! Der Wettbewerbsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass für diesen Fall die Geräte-/ System-spezifischen Verbindungsleitungen und Softwarepakete zur Verfügung stehen, um das Herunterladen durch die Wettbewerbsleitung zu ermöglichen.

## 12. Außenlandungen

Nach einer Außenlandung muss die Landemeldung schnellstmöglich an die Wettbewerbsleitung per **über die Anwendung lowcrop.aero oder SMS** übermittelt werden.

Bei der **Landung auf einem Flugplatz** genügt die Angabe des Landeflugplatzes und der Landezeit sowie die Angabe der umrundeten Wendepunkte / erreichten Wendengebiete. Auch bei einem Rückschlepp von dem betreffenden Flugplatz ist die Abgabe einer **Landemeldung vor dem Rückschlepp** zwingend vorgeschrieben.

Bei der **Landung auf einen Acker / Feld** werden die GNSS- Koordinaten des Landepunktes im Format, GGMMSS für die geographische Breite und GGGMMSS für die geographische Länge benötigt sowie die Angabe der umrundeten Wendepunkte / erreichten Wendengebiete.

Landemeldungen können über lowcrop.aero oder per SMS an das Wettbewerbsbüro übermittelt werden. Die Nummer für den SMS-Dienst und die Zugangsdaten für lowcrop.aero werden auf den Aufgabenblättern abgedruckt.

Format für eine SMS-Außenlandemeldung:

- [WBK][Anzahl erreichter Wendepunkte][Breite][Länge]
- **Beispiel:** LV / 3 / 53 10 13 / 010 42 09

Grd min sec / Grd min sec

**Die Abfahrt der Rückholmannschaft ist der Wettbewerbsleitung/Auswertung mitzuteilen.**

## 13. Wertung

Regelgrundlage ist die zu Beginn des Wettbewerbs gültige „Wettbewerbsordnung für Segelflugmeisterschaften der Bundeskommission Segelflug im DAeC (SWO)“.

Die Auswertung der Wettbewerbsflüge erfolgt mit der Auswertesoftware „SeeYou“.

## 14. Veröffentlichungen im Internet

Die Flugwege der Teilnehmer und die Wertungen werden u. a. zur Verbesserung der Werbung für den Segelflug vollständig im Internet veröffentlicht.

## 15. Funkverkehr

Platzfrequenz EDBI  
Start und F-Schlepp

**130,660 MHz**  
**130,660 MHz**

Zwickau Wettbewerb

**wird noch bekannt gegeben!**  
(Sicherheitsfrequenz, Abflug, Zielflug und Landung)

## 16. Unterkunft und Verpflegung

Die Unterbringung während der Meisterschaft auf dem Campinggelände des Flugplatz Zwickau ist möglich.

Campinggebühr pro Mannschaft bis 4 Personen  
(inkl. Trainingstage)

300,00 €

*Die Gebühr wird mit der Gesamtrechnung am Ende der DM abgerechnet!*

Campingplatz und Hänger Stellplatz werden - soweit möglich - entsprechend dem Platzierungswunsch reserviert und zugewiesen.

### Hotelunterkunft:

Best Western Plaza Hotel Zwickau  
(Nähe Flugplatz)

Telefon: 0375/87390030  
Fax: 0375/873900329999  
E-Mail: [zwickau@plazahotels.de](mailto:zwickau@plazahotels.de)

First Inn Hotel Zwickau  
(Stadtzentrum)

Telefon: 0375/27920  
Fax: 0375/2792666  
E-Mail: [hotel@fi-zwickau.de](mailto:hotel@fi-zwickau.de)

Reservierung zu Sonderkonditionen unter Stichwort: „**Segelflugmeisterschaft**“

### Wohnwagenreservierung:

Campingcenter Kroll

Telefon: 034491/61897  
Fax: 034491/55366  
Internet: [www.campingcenter-kroll.de](http://www.campingcenter-kroll.de)

Reservierung zu Sonderkonditionen unter Stichwort: „**Flugplatz Zwickau**“

**Verpflegung:** **in der Briefing Halle:** Imbissangebot und Getränke durch Aero-Club Zwickau, Bäckerstand mit Konditorei und Brötchendienst durch Bäckerei Jens Kunze.

## 17. Telefon / Post

Wettbewerbsleitung	Telefon:	0375/78 11 83 + 0172/3713643
Landemeldungen	Telefon:	0157 32498932 (Sportleiter) 0176 28800910 (Auswertung)
E-Mail		<a href="mailto:ac-zwickau@t-online.de">ac-zwickau@t-online.de</a>
Internet		<a href="https://dm.acz.de">https://dm.acz.de</a>
WLAN:		<i>ohne Gebühr in der Briefing Halle und auf dem Campingplatz verfügbar</i>

## Postanschrift während der Meisterschaft:

Aero-Club Zwickau e.V.  
Name des Teilnehmers+ WBK  
Reichenbacher Straße 131  
**08056 Zwickau**

## 18. Gebühren (während der Meisterschaft und der Trainingszeit)

Schleppgebühren: 46,00 € \* auf 600 m GND

Schleppgebühr bei evtl. südlich verlagertem Ausklinkraum: 60,00 € \* auf 800-1000 m GND

Die Gebühren enthalten die Landegebühren.

*\*) Sollte sich das augenblickliche Preisniveau für Kraftstoffe erhöhen oder auch sinken, wird der Preis angepasst.*

Die Abrechnung erfolgt zum Ende des Wettbewerbes, mit EC-Karte oder Bar.

Gebühren für Rückschlepp werden direkt mit dem Schlepppiloten vereinbart und abgerechnet.

Unterstützung beim Handling am Flugplatz (bei Aufbau, Startaufstellung, Wiegen und Landemeldung, Rückholen aus Landebahn etc.) kann gegen eine entsprechende Gebühr vom AC Zwickau organisiert werden.

## 19. Haftung und Rechtsweg / Salvatorische Klausel

Der Teilnehmer erklärt mit der Abgabe der Meldung, dass er, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auf alle Schadensansprüche gegenüber dem Veranstalter sowie deren Organe und Erfüllungsgehilfen verzichtet. Dieser Verzicht gilt nicht so weit und in der Höhe, als ein Versicherer einen Anspruch anerkennt und begleicht.

Der Teilnehmer erklärt ferner für sich und seine Mannschaft, dass er die Ausschreibung und Ausführungsbestimmungen in allen Punkten anerkennt. Soweit der Teilnehmer mit einem im fremden Eigentum stehenden Flugzeug fliegt, erklärt der Eigentümer des Flugzeuges, dass er mit der Haftungsbeschränkung für

Ansprüche wegen eines Schadens an dem vom Teilnehmer benutzten Flugzeug einverstanden ist.

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Die Unwirksamkeit eines Teils dieser Erklärung lässt die Wirksamkeit der Erklärung im Übrigen unberührt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

**Wir freuen uns auf Euch in Zwickau 2024 und auf einen erfolgreichen, fairen und unfallfreien Wettbewerb.**

**Zwickau, April 2024**

*Joachim Lenk*  
Wettbewerbsleiter

*Werner Meuser*  
Sportleiter

*Von der Bundeskommission Segelflug genehmigt am: 24.04.2024.*

Anlagen:           Enthftungserklärung  
                          Selbstbriefing  
                          Datenschutzerklärung